


AUTODOSE – USO ECCESSIVO DEL DETERSIVO**DESCRIZIONE:**

Di tanto in tanto, potrebbe accadere che il sistema AutoDose usi più detersivo del necessario.


SOLUZIONE:

Applicare della vasellina alle guide ottiche e ai raccordi del detersivo per rendere impermeabili queste aree (seguire i passaggi riportati di seguito):

1. Smontare il modulo pompa dal cassetto del detersivo (vedere video):



2. Pulire tutte le aree da residui di detersivo o sporcizia (vedere video):



3. Applicare la vaselina, servendosi di una siringa, attorno alle guide ottiche (vedere la foto di seguito):

Guida ottica sinistra




Guida ottica destra



Tubo di giunzione sinistro



Tubo di giunzione destro



4. Inserire gli o-ring delle guide ottiche all'interno delle fessure nel cassetto del detersivo (vedere la foto di seguito):


O-ring sinistro



O-Ring destro




5. Rimontare il modulo pompa e il cassetto del detersivo (vedere video):



6. Verificare che le punte delle guide ottiche siano pulite e che non ci sia vaselina.

Nota:

Eventuali residui sulle guide ottiche possono compromettere le prestazioni del funzionamento del cassetto AutoDose.



CODICE QES:

Riportare nel ticket d'intervento i seguenti codici QES

Componente	503	Scomparti del detersivo.
Difetto	12	Perdita inaccessibile

Nel difetto riscontrato dal tecnico riportare la seguente descrizione:

[E??,E??,E??] SB599838987 AutoDose Impermeabilità, uso eccessivo del detersivo.

[E??,E??,E??] – sta per gli ultimi 3 allarmi letti dalla memoria nell' 11th posizione della modalità di servizio

MODELLI INTERESSATI:

Tutte le lavabiancheria AutoDose con numero di serie prima del "03100XXXX"

REVISIONE:

Revisione	Data	Descrizione	Autore	Approvato da - il
00	08/2020	Creazione documento	Marcin Pluta	Fabio Scodeller 03-08-2020